

## ANWENDUNG: MATHY-BR-KUR

Um den Brennraum von Downsizing-Motoren langfristig funktionstüchtig zu halten, empfehlen wir den Einsatz von MATHY-BR und MATHY-BE. Beide Produkte sind für die Anwendung in 60 l Benzin-Kraftstoff ausgelegt.

Geben Sie zum Start der **MATHY-BR-Kur** eine Dose **MATHY-BE** (250 ml) in den leeren Tank und befüllen diesen mit max. 60 l Benzin. Anschließend fahren Sie den Tank bis auf Reserve runter. Als nächstes folgt die Anwendung mit **MATHY-BR** (250 ml). Auch hier den Tank bis auf das Reservolumen leer fahren, nun eine Dose **MATHY-BR** einfüllen und wieder 60 l Benzin drauftanken. Anschließend eine Tankfüllung ohne Additiv und dann wieder mit bis alle drei Dosen **MATHY-BR** aufgebraucht sind.

Jetzt ist die BR-Kur beendet. Für einen optimalen Reinigungszyklus empfehlen wir eine 30 minütige Autobahnfahrt mit **MATHY-BR** im Tank. Wenn möglich, verwenden Sie einen Premium-Benzin-Kraftstoff für die gesamte Kur-Anwendung.



Art.-Nr. 1292-1



# MATHY-BR-KUR



1. TANKFÜLLUNG MIT MATHY-BE



2. TANKFÜLLUNG MIT MATHY-BR



3. TANKFÜLLUNG OHNE ZUSATZ



4. TANKFÜLLUNG MIT MATHY-BR



5. TANKFÜLLUNG OHNE ZUSATZ



6. TANKFÜLLUNG MIT MATHY-BR



[www.mathy.de](http://www.mathy.de)